



ДОГЛЯД ЗА ГРИЛЕМ

Очищення внутрішньої частини гриля

Для того, щоб ваш гриль WEBER SMOKEFIRE працював безперебійно у режимі барбекю та копчення, рекомендуємо ретельне очищення гриля після 20 годин готування або через кожні 12 готувань. Додаткове очищення може знадобитися після завершення приготування у режимі Low&Slow, перш ніж почати готувати при високій температурі, оскільки жирові відкладення не вигоряють при низьких температурах.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: ЗАВЖДИ ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ, ЩО ГРИЛЬ ПОВНІСТЮ ОХОЛОДЖЕНИЙ І ВІДКЛЮЧІТЬ ВІД ДЖЕРЕЛА ЖИВЛЕННЯ ПЕРЕД ВИКОНАННЯМ БУДЬ-ЯКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ АБО ОЧИЩЕННЯ.

УВАГА: НІКОЛИ НЕ МИЙТЕ ГРИЛЬ ПІД ПОСТІЙНИМ ПОТОКОМ ВОДИ НАПРИКЛАД ВІД САДОВОГО ШЛАНГА АБО ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ. ЕЛЕКТРОННІ КОМПОНЕНТИ МОЖУТЬ ПОШКОДИТИСЯ.

УВАГА: WEBER рекомендує використовувати рукавиці для барбекю або прогумовані рукавички для захисту рук під час чищення гриля.

Щоб очистити гриль, виконайте такі дії:

1. Після завершення належного та повного вимкнення, дайте час грилю охолонути, вимкніть його і від'єднайте його від джерела живлення.
2. Відкрийте кришку гриля та очистіть її щіткою або скребком, що входить у комплект.
3. Потім почистіть решітки щіткою або поскребіть їх, вийміть деталі з котла та відкладіть.
4. Поки пластини Flavorizer Bars залишаються на місці, почистіть їх щіткою, потім вийміть з котла та відкладіть.
5. Однією рукою міцно тримайте трубки пальника, почистіть їх щіткою або скребком за допомогою іншої руки. Потім вийміть з котла та відкладіть.
6. Почистіть або поскребіть внутрішню частину котла щіткою для гриля або скребком. Спрямуйте весь жир і сміття до вентиляційних отворів на дно котла до спеціального жиρούловлювача.
7. За допомогою скребка, що входить у комплект, або щітки з м'якою щетиною очистіть залишки, проштовхнувши попел чи сміття через пелетний отвір на дні котла.
8. Вийміть панель для золи та жиру, очистіть її та замініть одноразовий піддон. Крім того, очистіть внутрішню частину корпусу системи очищення, щоб запобігти накопиченню золи, що може перешкодити повному закриванню панелі. Після повного очищення встановіть панель на місце.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: НЕ ВИЙМАЙТЕ СИСТЕМУ ОЧИЩЕННЯ ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ ГРИЛЯ АБО ЯКЩО ГРИЛЬ ЩЕ ГАРЯЧИЙ ПІСЛЯ ВИМКНЕННЯ.

Частіше міняйте одноразовий піддон перед розпалюванням гриля щоб зменшити ризик загоряння жиру.

9. Встановіть усі вийняті вищезазначені деталі на місце.

Очищення відсіку для пелет

Щоб забезпечити використання свіжих пелет, та задля утримання відсіку для пелет та шнекової труби в чистоті, WEBER рекомендує спорожнити та очищувати відсік і шнекову трубу кожні 4 тижні при регулярному використанні гриля та кожні 2 тижні без регулярного використання.

ПРИМІТКА. Цю чистку слід проводити частіше при високій вологості середовища.

Щоб очистити відсік для пелет і шнекову трубу, дотримуйтеся наступних кроків:

1. Після завершення належного та повного вимкнення гриля, надайте час для охолодження, вимкніть гриль і від'єднайте його від джерела живлення.
2. З задньої частини гриля SMOKEFIRE поставте великий контейнер під середньою частиною відсіку для пелет.

3. Потягніть ковзаючі дверцята відсіку для пелет, які розташовані на задній частині відсіку, та висипте гранули в контейнер. Зберіть надлишки, що залишились всередині через дверцята відсіку.
4. З задньої частини гриля SMOKEFIRE зніміть задню панель, викрутивши чотири гвинти.
5. Від'єднайте дроти від двигуна, затиснувши затискач і потягнувши за штекер швидкого від'єднання.
6. Зніміть вузол шнека/мотор, спершу вийнявши три гвинти та шайби з монтажного кронштейна. Обережно викрутіть вузол шнека/мотора подалі від гриля.

ПРИМІТКА: Візуально зверніть увагу на орієнтацію двигуна під час встановлення на гриль.

7. Очистіть трубку шнека та вузол шнека/двигуна, щоб видалити будь-які гранули та сміття, які могли блокувати шнек.
8. Перед повторним встановленням вузла шнека/двигуна назад у шнек трубку, переконайтеся, що зрізний штифт і фурнітура є неушкодженими. Обидві сторони штифта повинні бути повністю зафіксовані та видимі. Шнек не повинен від'їжджати від двигуна. Якщо зрізний штифт або інші частини металовиробу зламані — їх слід замінити перед повторним складанням.
9. Знову встановіть вузол шнека/двигун, просунувши шнек через трубку шнека та закріпіть трьома гвинтами та шайбами.

УВАГА: Переконайтеся, що вузол шнека/двигун знаходиться у правильному стані під час повторного встановлення в трубу шнека.

10. Підключіть електричне з'єднання двигуна. Переконайтеся, що з'єднувач надійно поєднаний з двигуном.
11. Знову встановіть задню панель.
12. Закрийте дверцята відсіку для пелет, які розташовані на задній частині відсіку.
13. Відкрийте відсік для пелет та заповніть його натуральними пелетами від Weber.

Очищення внутрішньої частини гриля

Кожні 12 місяців ваш гриль SmokeFire повинен отримати ретельне очищення двигуна для забезпечення належної роботи гриля.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: ЗАВЖДИ ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ, ЩО ГРИЛЬ ПОВНІСТЮ ОХОЛОДЖЕНИЙ ТА ВІДКЛЮЧАЙТЕ ВІД ДЖЕРЕЛА ЖИВЛЕННЯ ПЕРЕД ВИКОНАННЯМ БУДЬ-ЯКИХ ЕТАПІВ ОБСЛУГОВУВАННЯ АБО ОЧИЩЕННЯ.

УВАГА: НІКОЛИ НЕ ПОЛИВАЙТЕ ГРИЛЬ ПОСТІЙНИМ ПОТОКОМ ВОДИ, НАПРИКЛАД ВІД САДОВОГО ШЛАНГА АБО ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ. ЕЛЕКТРОННІ КОМПОНЕНТИ МОЖУТЬ ПОШКОДИТИСЯ.

УВАГА: WEBER рекомендує використовувати рукавиці для барбекю або прогумовані рукавички для захисту рук під час чищення гриля.

Щоб очистити двигун гриля SmokeFire, виконайте такі дії:

1. Після належного завершення роботи та повного охолодження, вимкніть гриль і від'єднайте його від джерела живлення.
2. З задньої частини гриля SMOKEFIRE зніміть задню панель, викрутивши чотири гвинти.
3. Від'єднайте дроти свічки накаливання від задньої частини, потім відкрутіть гвинт, який кріпить кронштейн свічки накаливання, і відкладіть його в сторону.
4. Відкрийте кришку гриля, вийміть решітки, пластини Flavorizer Bars та теплову перегорудку.
5. Викрутіть 2 гвинти, які забезпечують ковзання пелет до верхньої частини, вийміть решітку для спалювання пелет та гірку для пелет з котла.
6. За допомогою скребка або щітки з м'якою щетиною очистіть відсік для спалювання пелет, почистивши щіткою або видалив попел або сміття з вентиляційного отвору в систему управління золою та жиром.

ПРИМІТКА. Обов'язково ретельно очистіть будь-який накопичений попел і сміття, які виникли під час роботи гриля.