





MASTER-TOUCH PREMIUM SE E-5775 BLK (2019) (ЄВРОПА) - 17401004



A	69142	Набір літератури, Master	 ( <a href="https://www.weber.com/US/en/home/">https://www.weber.com/US/en/home/</a> )
Б	65183	Пружинні затискачі (наб	
Б	82339	Комплект обладнання, чайник Master-Touch/Original	
1	67030	Термометр, експорт	
1	67574	Безель для термометра, вугілля '19	
2	66783	Демпфер кришки з ручкою	
3	65057	22,5" Решітка для приготування їжі з дротяною вставкою, SS '14	
3	65058	22,5" Вставка для дротяної решітки, SS '14	
4	67571	Пластина дифузора Master-Touch	
5	67587	Вугільна камера, чорний	
6	80750	Вугільна решітка для компактного гриля 57 см (упакована)	
7	69240	Набір петель кришки, Master-Touch Premium	
7	67567	Ручка петлі кришки, експорт	
8	67590	Чаша, 22" Master Touch Premium, '19, чорний	
9	67594	Золоуловлювач в зборі з налаштуванням диму, Master Touch	
9	65818	Кільце золоуловлювача з індикатором диму '19	
10	67586	Чаша золоуловлювача, чорний	
10	67594	Золоуловлювач в зборі з налаштуванням диму, Master Touch	
11	67575	Ручка золоуловлювача	
12	67006	Комплект ніжок, 22"	
12	67580	Задня ніжка (набір з 2 шт.), 22" чайник, довгий	
13	66682	Фурнітура для коліс	
13	67585	Колесо з вставкою, Master-Touch	
14	67059	Комплект колісних вставок	
15	67576	Логотип, Master-Touch Premium	
16	67572	Ручка в зборі, чорна	
17	67598	Кришка, 22"/57 см, Master-Touch Premium, чорна	
18	65940	Вставка для решітки, оригінальна система барбекю Weber Gourmet	
19	62423	Складання Char-Basket (кількість 1)	
20	90720	Набір для очищення одним дотиком, 22"	
21	67570	Комплект ручок з логотипом, Master Touch, чорний	
22	67563	Кронштейн в зборі, кріплення iGrill	
23	67577	Ручка амортизатора, чорна	
24	67218	Великі каструлі, набір 10 шт	
25	80664	Мірний стакан, чорний	
26	67583	Передня ніжка, 22" чайник, довга	
26	67006	Комплект ніжок, 22"	
27	67002	Трикутник, чорний	
28	67573	Шапка передня, чорна	

